

WiFi Programmable Thermostat

Mise en marche et arrêt / Aan/uitschakelen	Sélectionner le mode / Bedrijfsmodus selecteren
 <p>> 5 sec</p>	 <p>1x</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode Confort / Comfort modus Mode ECO / Eco modus Mode programme / Programma modus Mode manuel / Manuele modus Mode Timer/Boost / Timer/boost modus

Connexion WiFi / WiFi verbinding



1	2	3	4	5 blinking**
 <p>> 5 sec</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>

Programmation horaire / Programma instellen

1	2	3	4
 <p>> 5 sec</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>
5	6 blinking**	7	8
 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	<p>+ ou - pour choisir le mode de programmation : 5+2j, 7j, 24h (*)</p> <p>+ of - om programma in te stellen: 5+2d, 7d, 24u (*)</p>	 <p>1x</p>
9	10	11 blinking**	12
 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	<p>+ ou - pour modifier le nombre d'heures/min.</p> <p>+ of - om uur/minuten te wijzigen</p>
13	14	15	16
 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	<p>+ ou - pour choisir entre la température de confort ou la température éco</p> <p>+ of - om streef temperatuur Comfort/Eco modus te selecteren</p>	 <p>1x</p>

Répétez les étapes 9 à 16 pour modifier les autres intervalles. (Réveil, Absence, Présence, Sommeil) et pour différents jours.

(*) 5+2j (les jours ouvrables et le week-end ont un programme différent);
7j (chaque jour a un programme différent); 24 h (chaque jour a le même programme).

Herhaal stap 9 t.e.m. 16 om instellingen te wijzigen voor een verschillend interval (Opstaan, Vertrekken, Terugkeren, Slapen) en voor verschillende dagen.

(*) 5+2d (alle werkdagen en het weekend hebben een ander programma);
7d (elke dag heeft een ander programma); 24u (elke dag heeft eenzelfde programma).

Réglage de l'heure et de la date / Datum en tijd instellen

1	2	3	4
 <p>> 5 sec</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>
5 blinking**	6	7	8 blinking**
 <p>1x</p>	<p>+ ou - pour modifier le jour du mois</p> <p>+ of - om dag van de maand te wijzigen</p>	 <p>1x</p>	 <p>1x</p>

Répétez les étapes 5 à 7 pour le mois, l'année, l'heure, les minutes.
Herhaal stap 5 t.e.m. 7 om maand, jaar, uur en minuten in te stellen.

Réglage de la température de consigne en mode Confort, ECO ou Manuel / Wijzig streeftemperaturen in Comfort, Eco en Manuele modus

1	2	3	4 blinking**
 <p>1x</p>	<p>ou / of</p> <p>ou / of</p>	 <p>ou / of</p>	 <p>↑↓</p>

Mode Boost temporaire (jusqu'à la prochaine heure programmée) / Tijdelijke Boost modus (tot de volgende geprogrammeerde tijd)

1	2	3 blinking**	4
 <p>ou / of</p>	 <p>ou / of</p>	 <p>↑↓</p>	 <p>↑↓</p>

Mode Boost (avec durée définie) / Boostmodus (met gedefinieerde tijd)

1	2	3	4 blinking**
 <p>1x</p>	 <p>ou / of</p>	 <p>ou / of</p>	 <p>↑↓</p>
5	6	7 blinking**	8
 <p>1x</p>	 <p>ou / of</p>	 <p>↑↓</p>	 <p>ou / of</p>

** Clignotement / knipperen